

MONTAŻ GZYMSÓW I PROFILI ELEWACYJNYCH

Montaż gzymsów i profili elewacyjnych jest prosty i łatwy. Nie wymaga użycia żadnych specjalistycznych narzędzi ani specjalnych umiejętności.

Wystarczy przestrzegać instrukcji stosowania klejów i masy szpachlowej oraz wykazać należyłą dbałość o szczelne i estetyczne wykonanie wszelkich połączeń elementów ze sobą oraz ze ścianą. Do przyklejania profili elewacyjnych do ściany stosować typowe kleje do klejenia styropianu natomiast do łączenia profilu z profilem trwale elastyczne kleje (np. Soudal Fix All, który posiadamy w sprzedaży, Dan Braven Mamut lub inne podobne).

1. Przygotować potrzebne narzędzia i miejsce pracy. Sprawdzić jakość i stan podłoża¹.
2. Odmierzyć i narysować linie pomocnicze (jeśli jest taka potrzeba).
3. Upewnić się, że poszczególne elementy łączą się ze sobą bez załamań.
4. Przyłożyć profile i skontrolować poprawność rozmiarów, zaznaczyć linie cięcia na elementach oraz ich położenie na ścianie.
5. Dociąć elementy (piłą do metalu lub inną z małymi lub średnimi zębami w przyrżni), ponownie sprawdzić (przymierzając do ściany) poprawność wykonanych cięć.
6. Elementy kleić do ściany, nakładając na podłużne krawędzie zaprawę², pasami ciągłymi tak, aby zaprawa po dociśnięciu wypełniła szczelnie przestrzeń pomiędzy gzymsem, a ścianą.
7. Zebrać nadmiar kleju. Sprawdzić szczelność uzyskanego połączenia³
8. Profile sklejać ze sobą klejem elastycznym kładąc pasek wzdłuż obwodu w takiej odległości od krawędzi przekroju, aby nie wycisnąć go na zewnątrz. Profili nie łączyć "na styk", lecz pozostawić szczelinę 1,5-2 mm, którą po przyklejeniu, należy wypełnić masą szpachlową Artstudio. Po wyschnięciu oraz stwardnieniu wyszlifować papierem ściernym (najlepiej gr. 40-60 pełny nasyp) na klocku.
9. Pomalować profile przy użyciu typowych farb elewacyjnych. Nie jest wymagane stosowanie podkładów.

¹ - zgodnie z instrukcją używanego kleju. W razie potrzeby odkurzyć itp.

² - klej najlepiej nakładać metodą pasowo-punktową tzn. pasami wzdłuż brzegów profilu oraz (przy dużych profilach) niewielkimi punktami na pozostałej powierzchni. Nakładanie kleju pacą zębatą na całą powierzchnię profilu można stosować jedynie w przypadku prostych ścian. Do przyklejania profilu do ściany używać typowych klejów do przyklejania styropianu.

³ - przy gzymsach o większych rozmiarach można dodatkowo wkleić na połączenie profilu ze ścianą pasek siatki z włókna szklanego tak, aby jedna część przylegała do lica ściany, a druga do ścianki profilu i zaszpachlować. Zwiększa to wytrzymałość i szczelność połączenia.

UWAGI

Nie należy stosować farb rozpuszczalnikowych ze względu na możliwość uszkodzenia styropianowego rdzenia profilu. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, należy wykonać próby w miejscu niewidocznym lub na resztkach profilu.

Należy stosować obróbki blacharskie z kapinosem na większych gzymsach poziomych, oraz wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość gromadzenia się wody.

Powodują one odrywanie się spływającej wody deszczowej od elewacji i w znacznym stopniu przyczyniają się do utrzymania elewacji w czystości i przedłużają żywotność zarówno gzymsów jak i elewacji.

Przy montażu opasek okiennych i drzwiowych należy wysunąć profil lekko poza krawędź do wnętrza otworu (2-3 mm) a potem wyszpachlować wewnętrzne ścianki otworu na równo z krawędziami opasek. Uzyskuje się w ten sposób gładkie płaszczyzny wewnętrzne otworów okiennych i drzwiowych.